

F

ULLWARE

Tecnología en sus manos...

E
-
L
E
A
R
N
I
N
G

Bienvenido !



¿ Cómo Adaptar Dos
Woofers en la Puerta
(2da Parte) ?



WWW.FULLWARE.COM/VE

Adaptar Dos Woofers en la Puerta (2da Parte)



Adaptar puerta para dos Woofers



Como en casi todas las puertas de los automóviles modernos, se tienen varias piezas. Se desmontan para que no se estropeen y pueda trabajar mejor.



Se despega todo el vinilo que viene de serie en el panel de la puerta.



Se cortan las piezas en dm que más gusten y que se adecuen a los altavoces que se van a introducir.



Se presentan y después de atornillarlo al panel original del auto, se pegan con la misma resina. En las uniones y bordes se enmasillan con poliéster (mezcla de hilos de fibra y resina).

Tiene que quedar como está en la foto, en disminución para que a la hora de entelar quede todo por igual.



Después, se lija para dejarlo fino. Seguramente hará falta enmasillarlo con masilla de carroceros y dejarlo fino como el cristal.



Con vinilo (nuevo) se extiende bien por toda la pieza a recubrir. Se sujeta a un lado del panel para poder estirar de él cuando sea preciso tensarlo. Con pegamento de contacto o con pegamento en spray, se va pegando poco a poco. Con la ayuda de una pistola de calor se le va dando forma y acoplando a todos los rincones de la pieza.





El resultado debería de ser este.
La tapa de los altavoces, al igual que la pieza de adorno de más atrás, son embellecedores.