

F

ULLWARE

Tecnología en sus manos...

Bienvenido !

**Cajón de fibra en
maletero (1era Parte)**



E
-
L
E
A
R
N
I
N
G



Cajón de fibra en maletero (1era Parte)



Cajon Subwoofer en Maletero

Primero, limpie el hoyode la rueda de repuesto y cubra los posibles orificios.



Impria bien todo de resina y después con planchas de matt forre todo el hoyo de la rueda de repuesto hasta notar que tiene un espesor lo suficientemente duro como para resistir las vibraciones.



Haga la tapa con dm en dos alturas para después poner una rejilla a su gusto.

El fondo original del automóvil lo sube lo suficiente como para que quede al hilo de la rejilla del subwofer





Puede también, poner la rejilla encima del suelo original. Lo único es que quedará un poco más elevado y puede dañar los bordes con algo que meta en el maletero. Aconsejamos que sea embutido al hilo del fondo del maletero para no tener problemas.